SRV-330/ SDE-330

SERVICE NOTES

First Edition

DIMENSIONAL SPACE REVERB/ DIMENSIONAL SPACE DELAY

TABLE OF CONTENTS 目次 Page LOADING THE FACTORY PRESET DATA・・・・・・ ファクトリー・プリセット・データのロード方法・・・・・8 TROUBLESHOOTING · · · · · · · · トラブルシューティング · · · · · · · · · · · · 12 ERROR MESSAGE エラーメッセージ12~15 EN BOARD ASS'Y EN BOARD ASS'Y20, 21 VR BOARD ASS'Y VR BOARD ASS'Y20. 21 CHANGE INFORMATION · · · · · · · · · · · · · 変更案内 · · · · · · · · · · · · · · · 23

SPECIFICATIONS/仕様

SDE-330 :DIMENSIONAL SPACE DELAY SRV-330 :DIMENSIONAL SPACE REVERB

> SRV-330 User Area : 1 to 100

Preset Area : 101 to 400

© Display : 3 characters, 1 lines (backlit LCD)

17 characters, 2 lines (backlit LCD)

©Indicators : Input Level Indicator MIDI Indicator

©Connectors : INPUT Jacks (L(MONO), R)

OUTPUT Jacks (L(MONO), R)

OUTPUT Jacks (L(MONO), R)

EXPRESSION Pedal Jack

CONTROL Jack

BYPASS Jack

MIDI Connectors (In, Out, Thru)

©Power Supply : AC100V, AC117V, AC230V or AC240V

OPower Consumption : 25W

Dimensions : 482(W)x307(D)x44(H) mm 19(W)x12-1/8(D)x1-3/4(H) inches


(EIA-1U rack mount type)


Weight : 3.8kg / 8 lbs 7 oz

Oxecessories : Owner's Manua Algorithm Guide

LOCATION OF CONTROLS/パネル配置図 Front Panel (SDE-330) (22220572)Display Cover (SDE-330) SYSTEM Key Unit Front Panel (SRV-330) (22210993) (22490381) (22220571) S R-KNOB BLK Display Cover (SRV-330) Button (22485150) (22210992)(22480321)(22495565)FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3 LCD PROGRAM Key Unit **VALUE** Key Unit Knob Phone Jack DM088Z-7DL3 (22485149)(22490382)(22490380)MIDI Jack HLJ0544-01-110 (15029570)Top Cover **Bottom Chassis** YKF51-5046 (13449155) (22030474) (22810905) (13429273)DUST COVER DISPLAY (22230575)M Slide SW Slide SW 100V/230V ~KF-41 (12369533) SSSF2-2 SSSF4-2 -KR-61 (12369532) -KR-51 (12369531) 117V-(13159172) (13159173)Phone Jack △ Cord Bush Holder HLJ0544-01-010 100V/230V/240V (2219094300) (2219094200) (13449150)

EXPLODED VIEW/分解図





SRV-330/SDE-330 JUN, 1993

PARTS LIST/パーツリスト

SAFETY PRECAUTIONS: The parts marked ∧ have safety-related characteristics Use only listed parts for 安全上の注意: ▲が付いている部品は、安全ト 特別な規格でつくられたもので 交換の際は、指定された部品番 号以外の部品は使わないように

CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING pecify the following items in the order shee DESCRIPTION MODEL NUMBE MODEL NUMBER Fx 22575241 Sharn Key C-20/50 2247017300 Knob (orange) Failure to completely fill the above items with correct number and description will result in delayed o パーツ発注に関するお願い オーダーシートには、必ず下記の4項目は正確に記入して下さい。(例外は除く) パーツナンバー 22575241 2247017300 必要数 <u>品 名</u> Sharp Key Knob (orange) 使用機種

もし記入漏れ、誤記等が有る場合、必要部品が発送出来なかったり、大幅な遅れの原因になります。 して下さい。 御協力をお願いします。 CASING/ケース 22030474 Top Cover 22810905 **Bottom Chassis** 281-905 22220572 Front Panel (SDE-330) 222-572 22220571 Front Panel (SRV-330) 222-571 22210993 Display Cover (SDF-330) 221-993 22210992 Display Cover (SRV-330) 221-992 22135612 Rack Button Guide 213-612 22350313 235-313 CHASSIS/シャーシ 22200898 220-898 Front Holder 22200910 Holder 220-910 KNOB, BUTTON/つまみ、ボタン 22495565 Button POWER 22485149 INPUT LEVEL Lch, BALANCE Knob round 22485150 INPUT LEVEL Rch Knob round 22480321 S R-KNOB BLK Encoder 22490382 PROGRAM Key Unit Front Panel 22490380 VALUE Key Unit Front Panel 22490381 SYSTEM Key Unit Front Panel SWITCH/スイッチ 13159172 SSSF2-2 Slide SW LEVEL 13159173 SSSF4-2 Slide SW LEVEL △ 13129160 SDDLB1 TV5 Power SW 13129764 SKHVBF Tact SW JACK, SOCKET/ジャック、ソケット 13429273 YKF51-5046 MIDI Jack MIDI (IN, OUT, THRU) 13449155 HLJ0544-01-110 Phone Jack 13449150 HLJ0544-01-010 Phone Jack 13429553 100-032-000 (32pin) IC Socket DISPLAY UNIT/表示ユニット 15029570 DM088Z-7DL3 LCD PCB ASSY/基板完成品 E 7317857000 MAIN BOARD ASSY (SDE-330, pcb 22930504 1/2) E 7317957000 MAIN BOARD ASSY (SRV-330, pcb 22930504 1/2) NOTE: Replacement MAIN BOARD includes the LED BOARD. 注:補修用MAIN BOARDは、LED BOARDを含みます。 LED BOARD ASSY (SDE-330/SRV-330, pcb 22930504 2/2) 7317858000 PS BOARD ASSY (SDE-330/SRV-330, pcb 22930502 1/3) NOTE: Replacement PS BOARD includes the EN BOARD and VR BOARD. 注:補修用PS BOARDは、EN BOARD, VR BOARDを含みます。 EN BOARD ASSY (SDE-330/SRV-330, pcb 22930502 2/3) VR BOARD ASSY (SDE-330/SRV-330, pcb 22930502 3/3) (SDE-330/SRV-330, pcb 22930503 1/2) 7317855000 SW BOARD ASSY IC/集積回路

DSP Chip

Gate Array

1M D-RAM

1M S-RAM

4M EP ROM (Programmed)

4M EP ROM (Programmed)

4M EP ROM (Blank)

A/D/A Converter

OP Amp

OP Amp

Gate IC

Gate IC

Reset IC

IC15 on Main Board

IC29 on Main Board

IC17 on Main Board

IC16 on Main Board

IC16 on Main Board

IC7 on Main Board

IC21, IC25 on Main Board

IC22, 23, 24,2 6, 27, 28 on Main Board

△ 13499176F0

EP-474-E31

uPD70433GD-5BB

TC551001AFL-85L

SDE-330 EP ROM

SRV-330 EP ROM

LE27C4001F-10Y1

AK4501VS-F1

TC74HC04AF

M51953AFP

TC74HC132AF

TA75062F

M5218AP

LC324256AJL-80-TRM

M60043-0130FP

TC6088AF

15199870

15239177

15239246

15279555

15279554

00121045

00120967

15209484

15199950

15289152

15189251

15249106

15289705

15249120T0

15199212	TA7805S	EV Voltago regulator
15199212	TA7815S	+5V Voltage regulator
		+15V Voltage regulator
15199253	TA79015S	-15V Voltage regulator
15199230	PQ05RF21	+5V Voltage regulator
15229744	PC410	Photo Coupler
15209172	M66311FP	LED Driver IC
TRANSISTOR/	ランジスター	
45400400	000000	
15129189	2SC3327A	
15139131	2SK184GR	FET
15309106	2SA1586GR	
15319110	2SC4116GR	
15329107	RN1311	Digital Tr.
15329523	RN1307	Digital Tr.
15329528	RN2307	Digital Tr.
15329106	RN2311	Digital Tr.
DIODE/ダイオー	۴	
15019243	1B4B1	Rectifier Bridge
15019275	3B4B41	Rectifier Bridge
15039118	S5688G	
15019125	1SS-133	
15339122	1SS-301	
15339123	1SS-302	
15339137	1SS-352	
RESISTOR/抵抗		
13799823D0	CRB20Fx5kohm	Metal Oxide
13799824D0	CRB20Fx10kohm	Metal Oxide
13819137	3.3ohm 1/2W	
15399994	RCB8C102J	
15399963	RCB8C103J	
15409105	RCE9A103J	
15399983	RCE9A473J	
15399992	RCB8C681J	
DOTENTIONETER	. Z-#11	
POTENTIOMETER	ノ ホリューム	
13289242	RKO972210 10kB x2	INPUT LEVEL
13289241	RKO971220 10kW x2	BALANCE
045401705 (-)		
CAPACITOR/32	/ アンサー	
13539108	ECQ-B1H681J 680pF	
13629642	6SC10M 10uF/16V	OS
FILTER/フィルタ		
12449457	BLM32A07	EMI Filter
00019567	SFC-6	Line Filter
COVETAL DECOM	IATOD /カリフカリ、発振フ	
Chisial, Result	IATOR/クリスタル、発振子	
15299204	SG5311 67.7376MHz	
15299123	CA301 25.000MHz	
OPTICAL DEVICE	/ 光関連部品	
OI HOAL DEVICE.	7.1000000000000000000000000000000000000	
15039239	GL5HD42	LED
15339427	LN1251C	Chip LED
15339428	LN1351C	Chip LED
15339429	LN1451C	Chip LED
51100DED (=) =		
ENCODER/IV	1-3	
13289240	EC16B24202	
CONNECTOR/3	ネクター	
13439474	B2B-XH-A	
13379176	IL-G-5P-S3T2-E	
13439344	IL-S-3P-S2T2-EF	
13439332	IL-S-5P-S2T2-EF	
13439338	IL-S-14P-S2T2-EF	
13369506	RF-H14 2TD-1190	
13429234	RTB-1.5-5	
WIRING/ワイヤリ	ング	
		5 : 1 100
23410774	Wiring Assy	5pin 1=100
23410775	Wiring Assy	5pin 1=150
23410773	Wiring Assy	3pin 1=140
23410776	Wiring Assy	14pin 1=230
23410777	Wiring Assy	14pin 1=200
TRANSFORMER/	トランス	
		100///00/
∆ 22450701N0 ∆ 22450702D0	Power Transformer	100V/120V
4420102DU	Power Transformer	230V/240V
AC CORD (Installe	d)/ACコード(据え付け式)	
		1001/
△ 13439801Y0 △ 13439836D0	VFF SJT #18	100V 117V
	OU 1 # 10	II/V

₾ 13499111 **UK Moulding Cord** 240VE △ 13499208D0 KP604 LTSA-2F 240VA

BATTERY/電池

12569249S0 CR2032 Lithium Battery

SCREW/ねじ類

3x 6mm Flat Countersank S-tight FeCm 3x 6mm Binding S-tight FeCm ****** VR Nut (M7 Nut) ****** VR Nut (M9 Nut) ****** 3 x8mm Binding S-tight FeBC w/internal tooth washer ***** 3 x6mm Binding FeBC w/internal tooth washer M4 Tooth Washer FeCm (240V England only) ****** M4 Flange Nut FeCm (240V England only) ****** 4x10mm Binding FeBc w/internal tooth washe ****** 3x 8mm Binding P-tight FeBc ****** M9 Jack Tooth Washer FeCm ****** Jack Washer M9.2x14x0.5mm FeNi Jack Nut M9x12x2mm FeNi

MISCELLANEOUS/その他

22460532 Heat Sink Insulating Sheet (Fiber) 2215041000 Sleeve For Power Switch 2214022900 For Power Switch 22220376 LED Guide LCD-LCD Cover 22230575 **Dust Cover Display** 22260299 Cushion Key Unit-Tact SW ₾ 12369533 KF-41 Cord Bush ₾ 12369532 Cord Bush ₾ 12369531 Cord Bush 2219094300 Cord Bush Holder 100V/230V/240V 2219094200 Cord Bush Holder 117V

ACCESORIES/付属品

26050943 Owner's Manual (SDE-330/Japanese) 26060123 Algorithm Guide (SDE-330/Japanese) 26050944 Owner's Manual (SDE-330/English) 26060124 Algorithm Guide (SDE-330/English) Owner's Manual (SRV-330/Japanese) 26050941 26060121 Algorithm Guide (SRV-330/Japanese) 26050942 Owner's Manual (SRV-330/English) 26060122 Algorithm Guide (SRV-330/English) 2212356800 Rack Angle

230V

TEST MODE/テスト・モード

The SDE-330 and SRV-330 provide two test modes: TEST MODE 1 and TEST MODE 2. Use whichever appropriate.

TEST MODE 1: starts with battery check
TEST MODE 2: starts with residual noise check

NOTE

If the memory contains user data, be sure to save it to a temporary memory device (MC-500MK2, etc.) before performing repairs. (To save the user data, refer to "DATA SAVE AND LOAD".)

After performing the following test, if "ERR" is displayed, refer to "Error Message" for its cause.

- 1. Battery Check
- 2. LED Check
- 3. LCD Contrast Check
- 4. Key SW and LED Check
- 5. Expression Pedal Check
- 6. Jack Check
- 7. MIDI Check
- 8. DSP Check
- 9. DRAM Check
- 10. Residual Noise Check
- 11. D/A and Encoder Check
- 12. Frequency Response Check
- 13. Direct input Check

- MIDI cable
- Short circuit plug
- Open plug
- Foot switch (two FS-5U units)
- Oscillator
- Oscilloscope
- Noise meter

NOTE

Before starting the test, be sure to make the following settings:

- 1. Set both of LEVEL switches located at the rear panel to "-20 (dBm)".
- 2. Connect MIDI IN jack to MIDI OUT jack via the MIDI cable.
- 3. Connect the pedal (EV-5) to the EXP PEADAL jack.
- 4. Connect two foot swich units (FS-5U) to the CONTRL jack and BYPASS jacks.
- 5. Slide the FS-5U polarity switch to the right.

SDE-330 と SRV-330 のテスト・モードには、TEST MODE 1, TEST MODE 2 の 2 通りのテスト・モードがあります。 状況に応じて使い分けて下さい。

TEST MODE 1: バッテリー チェック から開始 TEST MODE 2: 残留ノイズ チェック から開始

注意

ユーザーのデータが入っているときは、修理する前に必ずデータを他のもの(MC-500MK2等)に移しておいて下さい。(ユーザーデータ保管方法は、"データのセーブとロードの方法"を参照して下さい。)

下記のテストを行って、"ERR"が表示された場合、 "ERR"の原因は、"エラーメッセージ"を参照して下 さい。

◇テスト項目

- 1. バッテリーチェック
- 2. **LED** チェック
- 3. LCD コントラストチェック
- 4. キーSW および LED チェック
- 5. エクスプレッション・ペダル チェック
- 6. ジャック チェック
- 7. MIDI チェック
- 8. DSP チェック
- 9. DRAM チェック
- 10. 残留ノイズ チェック
- 11. D/A および エンコーダ チェック
- 12. 周波数特性 チェック
- 13. ダイレクト チェック

◇用意するもの

- ・MIDI ケーブル
- ・ショート・プラグ
- ・空プラグ
- ・フットスイッチ (FS-5Uを2台)
- ・発振器
- ・オシロスコープ
- ・ノイズメーター

注意

テストを行う前に、下記の設定をしておいて下さい。

- 1. リア・パネルの LEVEL SW 2個をどちらも -20 (dBm) 側にセットしておく。
- 2. MIDIケーブルにて MIDI IN ジャックと MIDI OUT ジャックを接続する。
- 3. ペダル (EV-5)) を EXP PEDAL ジャックに接続する。
- 4. 2台のフットスイッチ(FS-5U)を CONTROL ジャック と BYAPSS ジャックに接続する。
- 5. FS-5U のポラリティー・スイッチを、ジャックと反対 側にセットする。

While pressing the [PROGRAM] key, [FUNC2] key and [EDIT] key simultaneously, turn power on. The LCD displays as shown below.

◇テスト・モードの入り方

[PROGRAM]ボタン、[FUNC2]ボタン、[EDIT]ボタンを同時に押しながら、電源を ON にします。 LCD ディスプレイには、下記のように表示されます。

Test. Mode

[4] Eat. [#]:5/N

• TEST MODE 1

Press [▲] key to enter TEST MODE 1. Test mode starts with battery check.


• TEST MODE 2

Press [▼] key to enter TEST MODE 2. Test mode starts with residual noise check.

- * Once in the test mode, press [▲] key to procede to the next step, or press [▼] key to return back to the previous one.
- * If a check fails, "ERR" will be displayed and the test will abort.

Press [PROGRAM] key to continue test mode.

Press [EXIT] button, the LCD will show the following message and then normal mode screen.



1. Battery Check

Result of battery check is displayed on the LDC as shown below.

· TEST MODE 1

[▲]ボタンを押すと TEST MODE 1 に入ります。バッテリーチェックから、テスト・モードがスタートします。

· TEST MODE 2

[▼]ボタンを押すと TEST MODE 2 に入ります。残留ノイズ チェックから、テスト・モードがスタートします。


- *テスト・モード中で、次のステップに進みたいときは [▲]ボタンを、前のステップに戻りたいときは [▼]ボタンを押して下さい。
- *チェックの結果が正常でない場合、"ERR"が表示されてテスト・モードは中断されます。 テスト・モードを再開する場合は、[PROGRAM]ボタンを押して下さい。

◇テスト・モードの抜け方

[EXIT]ボタンを押すと、LCD ディスプレイに下記のように表示されて、通常状態に戻ります。


FUNC 3

FUNC 3



1. バッテリー チェック

LCD に下記のように表示されます。 バッテリーチェックの結果が下記のように表示されま す。



FUNC 3

PROGRAM

2. LED Check

FUNC 1

FUNC 2

Battery Battery Mone !

The LCD changes screen as shown below.

All LEDs in the R/L Input indicator and MIDI indicator turn on.

All the LEDs are turned off one by one: First top LED of L channel followed by the second top, third, etc., to MIDI indicator LED.

PROGRAM

Battery

FUNC 1

2. **LED** チェック

LCD ディスプレイの表示が下記のようになり、レベル・メータと MIDI インジケータの LED が全て点灯します。

FUNC 2

その後、L-ch のレベル・メータの上端から MIDI インジケータまで一つずつ消灯していくので、各 LED の点灯チェックを行なって下さい。

PROGRAM FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3


TIME TO THE STREET SHOWN TH

As the MIDI indicator LED turns off, all the LEDs turn on to repeat the test.

Press [▲] key to proceed to the next step.

3. LCD Contrast Check

Check that LCD contrast increases as LCD increases number of symbols ().



As LCD contrast reaches maximuim, LCD changes as shown below.

Press [A] key to proceed to the next step.

MIDI インジケータが消灯するとすべての LED が点灯し、再度、LED チェックを行ないます。

- [▲]ボタンを押すと、次のステップに進みます。
- 3. LCD コントラスト・チェック

LCD ディスプレイの表示が下記のように順次■が増えるにつれて LCD のコントラストが上がるのを確認して下さい。



LCD のコントラストが最大になると、LCD ディスプレイの表示が下記のようになります。

[▲]ボタンを押すと、次のステップに進みます。



4. Key switch and LED Check LCD changes as shown below. Check that LEDs of [EDIT], [SYSTEM], [PAGE], [MEMORY] and [BYPASS] keys turn on. 4. キー SW および LED チェック LCD ディスプレイの表示が下記のようになります。 [EDIT], [SYSTEM], [PAGE], [MEMORY], [BYPASS] ボタンの LED がすべて点灯していることを確認して下さい。



Press keys one by one in the order as LCD instructs.(The first is [PROGRAM] key.)

- * Touch a key verify it feels good.
- * A lighting LED should turn off as its key is pressed.
- * When the pressed key is recognized, the LCD indicates the key to be pressed next.

When all keys have been pressed and all LEDs are off, LCD will display as shown below.

LCD ディスプレイが示すキーを順に押します(最初は [PROGRAM])。

- *キーの感触に違和感が無いか、確認して下さい。
- *LED が点灯しているキーを押した場合は、そのキーの LED が消灯するのを確認して下さい。
- *キーが正常に動けば、LCD は次に押すキーを示します。

すべてのキーを押してすべての LED が消灯すると、LCD ディスプレイには下記のように表示されます。 [▲]ボタンを押すと、次のステップに進みます。

PROGRAM FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3

Key Test
[#]:NEXT [#]:BACK

SRV-330/SDE-330 JUN, 1993

5. Expression Pedal Check

LCD displays as shown below, connect the pedal (EV-5) to EXP PEDAL jack. (If pedal is connected already, this message is not displayed.)

5. エクスプレッション・ペダル チェック LCD ディスプレイの表示が下記のようになるので、 EXP PEDAL ジャックにペダル (EV-5) を接続します (すでにペダルが接続されている場合、この内容は表示されません)。

PROGRAM FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3


EXP PEDAL Test.

EXP FEDAL 4 Fedal

* As EXP PEDAL jack is engaged, LCD displays as shown below

Swing the pedal and verify that it reads between near 0 and 180.

*EXP PEDAL ジャックにペダルを接続すると、LCD ディスプレイの表示が下記のようになります。 このとき、ペダルを動かすと、ペダルの値が約 0~180 の間で変化することを確認して下さい。



When the value changes within this extremes LCD displays as shown below.

Press [▲] key to proceed to the next step.

If EXP PEDAL works abnormally, display does not

示が下記のように変化します。
[▲] ボタンを押すと次のステップに進みます。
EXP PEDAL ジャックに異常がある場合は、表示が変わりません。

ペダルの値が規定値を満たせば、LCD ディスプレイの表

PROGRAM FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3

EXP PEDAL Test.

[#] BACK

6. Jack Check

change.

LCD displays as shown below, connect the foot switch to the CONTROL jack. (If the foot switch is connected already, this message is not displayed.) 6. ジャック チェック

LCD ディスプレイの表示が下記のようになるので、 CONTROL ジャックにフットスイッチ (FS-5U) を接続 します(すでにフットスイッチが接続されている場合、 この内容は表示されません)。



LCD will change as shown below.

CONTROL ジャックにフットスイッチを接続すると、 LCD ディスプレイの表示が下記のようになるので、フットスイッチを踏みます。



Press the foot switch, check that display changes as shown beelow.

フットスイッチを踏んで、表示が以下のようになることを確認して下さい。

PROGRAM

Jack Test.

After the check of CONTROL jack, test mode proceeds to BYPASS jack automatically, a similar way. Check the BYPASS jack in the same way.

When both jacks work normally, LCD shown the following message. (If a jack does not work normally, display will not change.)

CONTROL ジャックのテストが終了すると、自動的に BYPASS ジャックのテストに進むので、同様の手順で BYPASS ジャックのテストを行って下さい。

2つのジャックが正常であれば、LCD ディスプレイが下記のような表示になります。(ジャックに異常がある場合は、表示が変わりません)。

PROGRAM

Jack Test.

[#]:NEXT [#]:BACK

7. MIDI Jack Check

LCD shows the following message. Connect MIDI IN jack to MIDI OUT jack using the MIDI cable. (If MIDI jack is connected already, this message does not appear.)

7. MIDI ジャック チェック

LCD ディスプレイの表示が下記のようになるので、 MIDI IN ジャックと MIDI OUT ジャックをMIDI ケーブ ルで接続します(すでにケーブルが接続されている場 合、この内容は表示されません)。

PROGRAM

FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3
MIDI 4 Cable

When the MIDI IN/OUT work normally, LCD display shows the following message.

MIDI IN/OUT の動作が正常であれば、LCD ディスプレイの表示が下記のようになります。

PROGRAM

FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3
MIDI Test.
MIDI OK !

If MIDI IN/OUT work abnormally, LCD displays the error message, the test is aborted. Then check is stopped. (Press [\blacktriangle] key to continue the test mode.)

MIDI IN/OUT に異常があれば、LCD ディスプレイに下 記のエラー・メッセージが表示され、チェックが中断 します([▲]ボタンを押すとチェックが再開します)。

PROGRAM

FUNC 1

LCD Display changes as shown below. Press [▲] key to proceed to the next step.

LCD ディスプレイの表示が下記のようになります。 [▲]ボタンを押すと、次のステップに進みます。

PROGRAM

MIDI Test [#]:NEXT [#]:BACK

FUNC 2

8. DSP Check

The test checks the operation of DSP LSIs (IC21, 25). (IC25 is used only on SRV-330.)

8. **DSP** チェック

FUNC 3

DSP LSI (IC21, 25) の動作をチェックします(IC25 は SRV-330 でのみ使用)。

PROGRAM

FUNC 1

DSP Test Check .

FUNC 3

FUNC 2

If a faulty operation occurs, the LCD shows an error message and the test stops. Otherwise, the test advances to the next step without displaying any error message.

9. DRAM Check

The test checks the operation of DRAM LSIs (IC22, 23, 24, 26, 27, 28). (IC26, 27, 28 are used only on SRV-330.)

動作が不良であれば LCD ディスプレイにエラー・メッセージを表示して止まりますが、正常であれば何も表示せず次のステップに進みます。

9. **DRAM** チェック

DRAM LSI (IC22, 23, 24, 26, 27, 28) の動作をチェックします(IC26, 27, 28 は SRV-330 でのみ使用)。

PROGRAM

DSP & DRAM Test Check .

If a faulty operation occurs, the LCD shows an error message and the test stops. If normal, display shows the following message.

動作が不良であれば LCD ディスプレイにエラー・メッセージを表示して止まりますが、正常であればディスプレイに下記のように表示されます。

PROGRAM

DSP & DRAM Test
[#]:NEXT [#]:BACK

10. Residual Noise Check

Note: Check both the R and L (MONO) jacks.

If the OUTPUT jack of L-ch is used alone, the L and R signals will be mixed internally, and the correct waveform will not be output. When testing L-ch, be sure to insert an open plug into the R-ch output.

The signal path between INPUT-L and OUTPUT-L (INPUT-R and OUTPUT-R) becomes "through" state via AD, DSP and DA.

Check the residual noise and shock noise by inserting shorted plugs into INPUT-L. Check the residual noise and shock noise of R-ch in the same way.

LCD shows the following message.

10. 残留ノイズチェック

注:チェックは、R, L (MONO) の両方行なって下さい。 また、OUTPUT ジャックを Lch 単体で使用した場合、L, R の信号は内部でミキシングされるため、 正常な波形が得られません。正常な波形を得るため、Lch の測定時には必ず Rch に空プラグを挿入 して下さい。

INPUT-L と OUTPUT-L、INPUT-R と OUTPUT-R がそれぞれ AD -DSP - DA を介したスルー状態になりますので、INPUT-L にショート・プラグを挿入し、残留ノイズとショック・ノイズを確認して下さい。同様の手順で R-ch の残留ノイズとショック・ノイズをチェックして下さい。

LCD ディスプレイには、下記のように表示されます。

PROGRAM

FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3
NOISE Test
LAT: NEXT [T]: BACK

- * Set the INPUT LEVEL knob to max position and BALANCE knob to EFFECT position.
- * Set the noise meter to DIN AUDIO mode.
- * Check that both of output level for L-ch and R-ch are less than -90dBm.
- *INPUT LEVEL を最大にし、BALANCE を EFFECT側にして下さい。
- *ノイズ・メータを DIN AUDIO にセットして下さい。
- *Lch, Rch ともに、残留ノイズが -90dBm 以下であることを確認して下さい。

INPUT LEVEL: MAX
BALANCE: EFFECT
LEVEL SW: -20dBm


11. D/A and Encoder Check

Note: Check both the R and L (MONO) jacks. If the OUTPUT jack of L-ch is used alone, the L and R signals will be mixed internally, and the correct waveform will not be output. When testing L-ch, be sure to insert the open plug into the R-ch output to obtain the correct waveform.

The sine waves generated at DSP are output from OUTPUT-L and OUTPUT-R. Check their output level and waveform on the oscilloscope.

(Sine waves are at 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz and 20kHz by operating the encoder knob.)





- * Turn BALANCE knob to EFFECT position and set the noise meter for FLAT mode.
- * Verify that the frequency increases as the encoder knob is turned clockwise; and decreases as the knob is turned counter-clockwise.

BALANCE : -20dBm

LEVEL SW 50mV/DIV

* From 10Hz to 1kHz:

The output level should be at-26.0 (+1.0, -1.0) dBm or 120 (+20, -20) mVp-p.

11. D/A および エンコーダ チェック

注:チェックは、R, L (MONO) の両方行なって下さい。 また、OUTPUT ジャックを Lch 単体で使用した場 合、L.R の信号は内部でミキシングされるため、 正常な波形が得られません。正常な波形を得るた め、Lch の測定時には必ず Rch に空プラグを挿入 して下さい。

DSP で発生させた正弦波が OUTPUT-L と OUTPUT-R から出力されるので、その出力レベルと波形をオシロ スコープで確認して下さい。LCD ディスプレイには下 記のように表示されます。

(エンコーダを操作することにより、10·100·1k·10k· 20kHzの正弦波が出力されます。)




: EFFECT



- *D/A チェック中は、BALANCE ノブを EFFECT 側に、ノ イズメータを FLAT にして下さい。
- *エンコーダを右に回すと周波数が上がり、左に回すと周 波数が下がることを確認して下さい。

*10Hz から 1kHz の場合:

-26.0 (+1.0, -1.0) dBm または 120 (+20, 20) mVp-p である事 を確認して下さい。




JUN. 1993 SRV-330/SDE-330

* At 10kHz:

The output level should be at -24.5 (+1.0, -1.0) dBm or 140 (+20, -20) mVp-p.

*10kHZ の場合:

-24.5 (+1.0, -1.0) dBm または 140 (+20, -20) mVp-p である事 を確認して下さい。




100 μ s/div

* At 20kHz:

The output level should be at -26.0 (+1.0, -1.0) dBm or 120 (+20, -20) mVp-p.

*20kHz の場合:

-26.0 (+1.0, -1.0) dBm または 120 (+20, -20) mVp-p である事 を確認して下さい。



When D/A check is completed, press [▲] key to proceed to the next check.

12. Frequency Response Check

Note: Check both the R and L (MONO) jacks. If the OUTPUT jack of L-ch is used alone, the L and R signals will be mixed internally, and the correct waveform will not be output. When testing L-ch, be sure to insert the open plug into the R-ch output to abtain the correct waveform.

LCD displays as shown below.

The signal path between INPUT-L and OUTPUT-L (INPUT-R and INPUT-R) becomes "through" state via AD, DSP and DA. Check the frequency response of the whole system.

D/A のチェックが終了すれば、[▲]ボタンを押して次のチ エックに進みます。

12. 周波数特性チェック

注:チェックは、R, L (MONO) の両方行なって下さい。 また、OUTPUT ジャックを Lch 単体で使用した場 合、L.R の信号は内部でミキシングされるため、 正常な波形が得られません。正常な波形を得るた め、Lch の測定時には必ず Rch に空プラグを挿入 して下さい。

LCD ディスプレイに下記のように表示されます。 INPUT-L と OUTPUT-L、INPUT-R と OUTPUT-R がそ れぞれ AD - DSP - DA を介したスルー状態になりますの で、システム全体の周波数特性を確認して下さい。



FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3 THD Test

- * Frequency response check, set the INPUT LEVEL knob to center position and BALANCE knob to EFFECT
- *周波数特性チェック中は、INPUT LEVEL ノブをセンター に、BALANCE ノブを EFFECT 側にして下さい。


- * Set the noise meter for FLAT mode.
- * Input a 1kHz -20.0 dBm square wave into the L (MONO) INPUT iack.
- * Check whether the -19.0 (+1.5, -1.5) dBm or 180 (+40,-40) mVp-p square wave is output.

INPUT LEVEL : Center
BALANCE : EFFECT
LEVEL SW : -20dBm

0.2mS/DIV 0.1V/DIV

180 (+40, -40) mVp-p

- *ノイズメータを FLAT にして下さい。
- ***INPUT** ジャック L (MONO) に、1kHz, -20.0dBm の矩形波を入力します。
- *-19.0 (+1.5, -1.5) dBm または 180 (+40, -40) mVp-p である事を確認して下さい。



13. Direct Input Check

Note: Check both the R and L (MONO) jacks.

If the OUTPUT jack of L-ch is used alone, the L and R signals will be mixed internally, and the correct waveform will not be output. When testing L-ch, be sure to insert the open plug into the R-ch output to obtain the correct waveform.

LCD changes as shown below.

13. ダイレクト チェック

注:チェックは、R, L (MONO) の両方行なって下さい。 また、OUTPUT ジャックを Lch 単体で使用した場合、L, R の信号は内部でミキシングされるため、 正常な波形が得られません。正常な波形を得るため、Lch の測定時には必ず Rch に空プラグを挿入 して下さい。


LCD ディスプレイの表示が下記のようになります。



- * During direct input check, set the INPUT LEVEL knob to center position.
- * Set the noise meter for FLAT mode.
- $\boldsymbol{*}$ Input a 1 kHz -20.0 dBm square wave to INPUT jack.
- * Check that the -20.0 (+1.0, -1.0) dBm or 160 (+40, -40) mVp-p square wave is output. Turn the BALANCE knob from EFFECT position to DIRECT position.

INPUT LEVEL : center
BALANCE : DIRECT
LEVEL SW : -20dBm
0.2mS/DIV
0.1V/DIV
160 (+40, -40) mVp-p

- *ダイレクトチェック中は、INPUT LEVEL ノブをセンター にして下さい。
- *ノイズメータを FLAT にして下さい。
- ***INPUT** ジャック L (MONO) に 1kHz, -20.0dBm の矩形波を 入力して下さい。
- *BALANCE ノブを EFFECT 側から DIRECT 側に回すと、-20.0 (+1.0, -1.0) dBm または 160 (+40, -40) mVp-p の矩形波 が出力されることを確認して下さい。



*[▲]ボタンを押すと、バッテリーチェックに戻ります。

IDENTIFYING VERSION NUMBER/バージョンの確認方法

- 1. Set POWER Switch to "ON".
- 2. The LCD displays the opening message.

1. 電源を ON にします。

2. LCD ディスプレイに、下記のように表示されます。

FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3

SPECE DELET

PROGRAM

SRU-330 ver *.**
Space Reverb

LOADING THE FACTORY PRESET DATA/

ファクトリー・プリセット・データのロード方法


The following explanation is the procedure for initializing all settings. For other initialization procedures, refer to the instruction manual.

1. While pressing the [PROGRAM] key and [SYSTEM] key, set POWER switch to "ON".


The LCD changes as shown below.

下記の文章は、すべての設定を初期化する方法です。その他の初期化の方法は、取扱説明書を参照して下さい。

 [PROGRAM]ボタンと[SYSTEM]ボタンを押しながら、 電源を ON にして下さい。 LCD ディスプレイには、下記のように表示されます。



- Press [MEMORY] key to store the preset data into memory. The LCD will changes messages as shown below. The unit enters to normal operation mode.
 If you decide to cancel, press [EXIT] key and the unit returns to return to the normal operation mode.
- 2. [MEMORY]ボタンを押して記憶させて下さい。 LCD ディスプレイが下記のように変化し、通常の使用 状態(プレイモード)に入ります。 記憶を中止する場合は、[EXIT]ボタンを押すと通常の 使用状態になります。



DATA SAVE AND LOAD/データのセーブとロードの方法


- * Data transmission is performed by "one-way method".
- * This Service Note explains the procedure when the sequencer (MC-500MK2 & SUPER MRC) is connected. When using a different sequencer, refer to the instruction manual of the sequencer to be used. Table 1 shows the data that can be transferred. The following is the procedure to transfer all data. For other transfer procedure, refer to the instruction manual.
- *データの送信は、「ワンウェイ方式」で行います。
- *このサービスノートに掲載されている接続機器は、シー ケンサー (MC-500MK2 & SUPER MRC) です。その他の シーケンサーを使用する場合は、使用するシーケンサー の取扱説明書を参照して下さい。転送できるデータは表 1のとおりです。下記の文章は、全てのデータを転送す る方法です。その他の転送方法は、取扱説明書を参照し て下さい。

Displayed 表示	Data Initialized 初期化するデータ	Initial Value 初期值
	MIDI Omni Mode MIDIオムニ・モード	Omni On オムニ・オン
	MIDI Reception Channel MIDI受信チャンネル	1
	MIDI Transmission Channel MIDI送信チャンネル	1
SYSTEM	On/Off Switch for Reception of MIDI Program Change Messages MIDIプログラム・チェンジ情報の受信オン/オフ	On オン
	On/Off Switch for Transmission of MIDI Expression Pedal Messages MIDIエクスプレッション・ペダル情報の送信	Off オフ
	On/Off of MIDI Soft Thru MIDIソフト・スルーのオン/オフ	Off オフ
	MIDI Program Change Map プログラム・チェンジ・マップの設定	Program Nos./Program Change Nos. Identically Matched プログラム・ナンバーとプログラム・チェンジ・ナンバーが同じ
	MIDI Data Transfer MIDIによるデータの転送	SYSTEM and Program No. 1-100 (Case of SDE-330, SYSTEM and Program No. 1-200) システムとプログラム・ナンバー1~100まで (SDE-330はプログラム・ナンバー200まで)
	Memory Protect メモリー・プロテクト	Off オフ
	Function Selection for Bypass バイパス機能の選択	Bypass バイパス
	Adjustment of Display Contrast ディスプレイのコントラスト調整	70
No. 1	Program Number 1 プログラム・ナンバー 1	
No. 100	Program Number 100 プログラム・ナンバー100	
No. 101	Program Number 101 (Case of SDE-330) プログラム・ナンバー101 (SDE-330の場合)	
No. 200	Program Number 200 (Case of SDE-300) プログラム・ナンバー200 (SDE-330の場合)	

Table 1/表 1

JUN, 1993 SRV-330/SDE-330

☐ Data Transmission Make connections as shown in Fig.1. □データの送信 図1のように接続して下さい。



<Operation 1: SDE-330/SRV-330>

In the normal play mode, press [SYSTEM] key to enter the system mode.

At this time, LEDs of [PAGE] and [SYSTEM] keys turn on.

<Operation 2: SDE-330/SRV-330>

Use the alpha-dial or [▲] and [▼] keys to change to the bulk dump screen.

The LCD will show the following screen.

<操作1:SDE-330/SRV-330>

通常モード (プレイモード) から、[SYSTEM]ボタンを押 してシステム・モードにします。

このとき、[PAGE]ボタンと[SYSTEM]ボタンの LED が点 灯します。

<操作2:SDE-330/SRV-330>

アルファ・ダイアル または[▲] [▼]ボタンを使用して、バ ルク・ダンプ画面に切り換えます。

LCD ディスプレイには、下記のように表示されます。



* At this time, set the receiving MC-500MK2 for receive ready state.

<Operation 3: MC-500MK2> Turn on power for the MC-500MK2. The MC-500MK2 display will show the following message. *ここで、受信側の MC-500MK2 を受信待機状態にします。

<操作3:MC-500MK2>

MC-500MK2 の電源を入れて下さい。MC-500MK2のディ スプレイに下記のように表示されます。

Insert System Disk and Press ENTER

<Operation 4: MC-500MK2> Insert the SUPER MRC system disk, and press the ENTER key to start the SUPER MRC system.

<Operation 5: MC-500MK2> Make sure that the following message is displayed. <操作4:MC-500MK2>

SUPER MRC のシステム・ディスクを挿入して、[ENTER] ボタンを押して、SUPER MRC のシステムを立ち上げます。

<操作5:MC-500MK2>

下記のように表示されるのを確認します。

<Operation 6: MC-500MK2>

Use the cursor keys $[\leftarrow]$, $[\rightarrow]$ to blink the song number.

<操作6:MC-500MK2>

カーソル・ボタン[←] [→]を使用して、ソングナンバーを 点滅させます。

- <Operation 7: MC-500MK2>
- Specify the song number to which you will input data. (Numeric keypad "1" → [SHIFT] key + [ENTER] key)
- <Operation 8: MC-500MK2>

Press the [REC/LOAD] key.

The following display will appear, and the MC-500MK2 will wait for bulk data.

<操作7:MC-500MK2> データを入力させるソングナンバーを指定します。 $(\tau) + (\tau)^{-1} \rightarrow [SHIFT] \forall \beta \gamma + [ENTER] \forall \beta \gamma$

<操作 8:MC-500MK2>

[REC/LOAD]ボタンを押して下さい。

下記の表示になり、データ受信待機状態になります。

<Operation 9: MC-500MK2>

Press [PLAY/SAVE] kev.

The MC-500MK2 will enter recording mode. Transmit bulk data from the SDE-330/SRV-330.

<Operation 10: SDE-330/SRV-330>

When pressing [PAGE] key, LED of [PAGE] key turns off and LED of [MEMORY] key blinks.

Press [MEMORY] key and the data will be transmitted. After transmission, the screen will return to the display before transmission.

<Operation 11: MC-500MK2>

When the SDE-330/SRV-330 has finished transmitting bulk data, press [STOP] key to exit recording mode.

<Operation 12: SDE-330/SRV-330>

When pressing [SYSTEM] (or [EXIT]) key, the screen will return to the normal display.

The LED of [SYSTEM] key will turn off.

<Operation 13: MC-500MK2>

It is recommended that the saved data be also saved on a

(When saving or loading data from a on disk, refer to the instruction manual of the SUPER MRC.)

☐ Data Receive

Make connections as shown in Fig.2.

<操作9:MC-500MK2>

[PLAY/SAVE]ボタンを押して下さい。

MC-500MK2 が、レコーディング状態になるので、SDE-330/SRV-330 からデータを送信して下さい。

<操作10:SDE-330/SRV-330>

[PAGE]ボタンを押すと、[PAGE]ボタンの LED が消灯し、 [MEMORY]ボタンが点滅します。

[MEMORY]ボタンを押すと、データが送信されます。 送信を終了すると、送信前の画面に戻ります。

<操作11:MC-500MK2>

SDE-330/SRV-330 がデータを送信し終ったら、[STOP]ボ タンを押して、レコーディング状態から抜けます。

<操作12:SDE-330/SRV-330>

[SYSTEM]ボタン(または[EXIT]ボタン)を押すと、通常 画面に戻ります。


[SYSTEM]ボタンの LED が消灯します。

<操作13:MC-500MK2>

セーブしたデータをディスクにセーブすることをお勧め します。(ディスクへのセーブ、ロードの方法は、 SUPER MRC の取扱説明書を参照して下さい。)

□データの受信

図2のように接続して下さい。



<Operation 14: MC-500MK2>

Use the α -dial (or numeric key "1" + [ENTER] key) to return to the first measure.

* If memory protect of the SDE-330/SRV-330 is OFF, the following settings are not required.

<操作14:MC-500MK2>

アルファ・ダイアル (または テンキー "1" + [ENTER]ボ タン)で小節を最初にもってきます。

*SDE-330/SRV-330 のプロテクトが OFF であれば、SDE-330/SRV-330 についての下記の設定は必要ありません。

<Operation 15: SDE-330/SRV-330>

Press [SYSTEM] kev.

The LEDs of [SYSTEM] and [PAGE] keys will turn on and the unit enters system mode.

<Operation 16: SDE-330/SRV-330>

Use the α -dial (or $[\blacktriangle]$ and $[\blacktriangledown]$ keys) to change the screen to the memory protection screen.

The LCD will show the following display.

テム・モードになります。 <操作16:SDE-330/SRV-330>

<操作15:SDE-330/SRV-330>

[SYSTEM]ボタンを押します。

アルファ・ダイアル または[▲] [▼]ボタンを使用して、メ モリー・プロテクト画面に切り換えます。

[SYSTEM]ボタンと[PAGE]ボタンの LED が点灯し、シス

LCDディスプレイには、下記のように表示されます。

PROGRAM

FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3 9:Memory Protect Protect = ON

< Operation 17: SDE-330/SRV-330 >

When pressing [PAGE] key, LED of [PAGE] key will turn

Use the α -dial (or \blacktriangle and \blacktriangledown keys) to turn OFF memory protect.

Now, the unit is ready to receive data.

<Operation 18: MC-500MK2>

Press [PLAY/SAVE] key.

When data is received, the following display will appear. and MIDI indicator will blink.

PROGRAM



FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3 ***** Receiving

<Operation 19: SDE-330/SRV-330>

Press [SYSTEM] (or [EXIT]) key, and the screen will return to the normal display.

The LED of [SYSTEM] key will turn off.

<操作17:SDE-330/SRV-330>

[PAGE]ボタンを押すと、[PAGE]ボタンの LED が消灯し

alpha-dial と[▲] [▼]ボタンを使用して、プロテクトを OFF に切りかえます。

これでデータを受信できる状態になりました。

<操作18:MC-500MK2>

[PLAY/SAVE]ボタンを押して下さい。

データが送信されると、SDE-330/SRV-330のディスプレイ には下記のように表示されて、MIDI インジケータが点滅 します。

PROGRAM



FUNC 2 FUNC 1 FUNC 3 ************** Now Checkin9 ...

<操作19:SDE-330/SRV-330>

[SYSTEM]ボタン(または[EXIT]ボタン)を押すと、通常 画面に戻ります。

[SYSTEM]ボタンの LED が消灯します。

TROUBLESHOOTING/トラブルシューティング

Symptom: LEDs won't light

Check main board and LED board:

Main board

IC29 (pins 88, 92 and 93); CN6 (pins 2, 3 and 4)

LED board:

Check soldered connections and associated wirings for short circuit and discontinuity.

If a particular LED is off, replace it. Otherwise, replace IC1.

Symptom: Too high or low contrast

When the screen is too bright or dark but the system shows no any other problem, check the following components and wirings.

Q15: Bs 453, 454, 457 and 487 Cs 51 and 52; CN2 (pin 4)

Symptom: LCD displays incorretly

Check the following components and wirings.

 $IC29 \text{ (pins 94, 95 and 96)} \rightarrow CN2 \text{ (pins 3, 5 and 6)}$ IC29 (pins 1-6, 97 and 98) \rightarrow CN2 (pins 7-14) CN2 (pin 1) \rightarrow +5 V, CN2 (pin 2) \rightarrow GND

Sympton: Key is not recognized, or key LED remains unlit Check both main board and switch board:

Main board

Key: Check IC15 (pins 15-22); RAs 7, 8 and 9; CN4 (pins 1-8); wirings between these compoents.

LED: IC15 (pins 45-49); Qs 16-20; RA10; R467; CN4 (pins 9-11, 13 and 14)

Switch board

Check soldered connections and associated wirings for short circuit and discontinuity.

If a switch remains on or a diode in the switch matrix is in reverse polarity, all switches are not read. If a particular key LED is kept off, replace it.

Symptom: Expression pedal does not work

Check the following components and associated wirings.

IC15 (pin 59); D41; IC19 (pins 1-3) Rs 458-462, 471; Cs 54-57; JK5

症状:LEDが点灯しない

・この場合はメインボードとLEDボードの2つを調べる必 要があります。

メインボード

IC29 $(88 \cdot 92 \cdot 93 \, \mathcal{C})$, CN6 $(2 \cdot 3 \cdot 4 \, \mathcal{C})$

LEDボード

まず、半田タッチや配線等をチェックして下さい。 1・2個のLEDが点灯しない場合はそのLEDを交換して みて下さい。全体的におかしい場合は、IC1を交換して 下さい。

症状:コントラストが異常

・コントラストが変化して、多少明るすぎたり暗すぎたり するのはLCDのバラつきの範囲であると考えられます。 その他、システムは動作しているがコントラストだけ異 常な場合は、次のパーツ及び配線をチェックして下さい。

O15. R453 · 454 · 457 · 487 C51・52, CN2 (4ピン)

※その他、表示が異常な場合は次のパーツ及び配線をチェ ックして下さい。

 $IC29 (94 \cdot 95 \cdot 96 \stackrel{?}{\lor}) \rightarrow CN2 (3 \cdot 5 \cdot 6 \stackrel{?}{\lor})$ IC29 $(1 \sim 6.97 \cdot 98 \, \text{°} \, \text{°}) \rightarrow \text{CN2} (7 \sim 14 \, \text{°} \, \text{°})$ $CN2 (1 \, \ell^2 \, \nu) \rightarrow +5V$, $CN2 (2 \, \ell^2 \, \nu) \rightarrow GND$

症状:キーが働かない、あるいはキーLEDが点灯しない

・この場合はメインボードとSWボードの2つを調べる必要 があります。

メインボード

スイッチ自体がおかしい場合は次のパーツ及び配線を チェックして下さい。

IC15 $(15\sim22\,\text{L}^2)$, RA7 · 8 · 9, CN4 $(1\sim8\,\text{L}^2)$

LEDがおかしい場合は次のパーツ及び配線をチェック して下さい。

IC15 $(45\sim49\,\text{L}^2)$, Q16 \sim 20, RA10, R467, CN4 (9~11·13·14ピン)

SWボード

取り合えず、半田タッチや配線等をチェックして下さ い。1つのSWが押されたままになっていたり、ダイオ ードが逆向きの場合はSWがすべて動作しない事がある ので注意して下さい。1・2個のLEDが点灯しない場 合はそのLEDを交換してみて下さい。

症状:エクスプレッション・ペダルが効かない

・この場合は次のパーツ及び配線をチェックして下さい。

IC15 (59ピン) , D41, IC19 (1~3ピン) R458~462 · 471, C54~57, JK5

JUN, 1993 SRV-330/SDE-330

Symptom: Operation from foot switch is impossible

Verify that the polarity switch on the FS-5U is at the position toward the jack. If in that position, check the following components and associated wirings.

CONTROL

IC15 (pin 26): Q22: Rs 429 and 431: C50: JK6

BYPASS

IC15 (pin 27); Q21; Rs 426 and 428; C49; JK7

症状:コントロール(またはバイパス)がフット・スイッ チで操作できない

·FS-5UのポラリティーSWがジャック側になっている事を 確認して下さい。それでも動作がおかしい場合は次のパ ーツ及び配線をチェックして下さい。

CONTROLの場合

IC15 (26ピン) . O22. R429・431. C50. JK6


BYPASSの場合

IC15 (27ピン) , Q21, R426・428, C49, JK7

ERROR MESSAGE/エラー・メッセージ

Battery Test

●バッテリーテスト



Symptom: Battery voltage is low. (*.*: battery voltage)

症状:バッテリー電圧が低い (*.*:バッテリー電圧)



Symptom: No battery connected.

Replace with a new litium battery of the same type. If the error condition still exists, check the following parts and associated wirings.

IC19; Rs 448, 449 and 451; D43; IC15 (pin 62)

症状:バッテリーが挿入されていない

・リチウム電池を交換してもエラーメッセージが出る場合、 次のパーツ及びそのパーツの配線をチェックして下さ

IC19、R448、R449、R451、D43、IC15(62ピン)

MIDI Test

●MIDIテスト



Symptom: Message remain unchanged after connection of MIDI cable.

Disconnet the MIDI cable and check B5 for MIDI signal. If no signal, check: IC14 (pins 1, 2, 12 and 13); R437; IC15 (pin 37); B5

If signal is present, check: MIDI jack; Bs 1 and 2; Rs 432, 433 and 469; D42; ICs 13 and 14 (pins 3, 4, 11 and 12)

症状:MIDIケーブルを接続しても表示が変わらない

・MIDIケーブルを抜いてB5にプローブを当ててMIDIの信号 が来ているか確認して下さい。

信号がなければIC14(1・2・12・13ピン), R437, IC15 (37ピン), B5をチェックして下さい。 信号があればMIDI JACK、B1・2、R432・433・469、 D42. IC13. IC14 $(3 \cdot 4 \cdot 11 \cdot 12 \ell^2)$ をチェックして

下さい。



Symptom: Transmitted data (MIDI OUT) and received data (MIDI IN) do not agree with each other.

Check: Q23; D44; C45; Rs 438 and 440

ODSP Test

In the following DSP tests, error messages will be "ERR bit: *****h": the "1" in hexadeimal string represents error bit. Otherwise, "0" is displayed.

If two or more error message appear, check the following components and associated wirings.

Master clock

X1 (pin 3); Rs 486, 490, 491 and 493; IC29 (pin 29); IC21 (pin 142); IC25 (pin 142)

Sync clock

IC29 (pin 7); IC21 (pin 66); IC25 (pin 66)

Data read/write

IC15 (pins 114 and 115); IC29 (pins 61 and 62); IC16 (pin 24); IC17 (pins 23 and 24); IC21 (pins 101 and 103); IC25 (pins 101 and 103)

Chip select related functions

IC15 (pins 99, 100, 101, 102 and 103); IC29 (pins 64, 67, 68, 69 and 70)

Chip select

IC29 (pins 33, 34, 56 and 57); IC16 (pin 22); IC21 (pin 99); IC25 (pin 99)

症状:送信 (MIDI OUT) したデータと受信したデータ (MIDI IN) が一致しない

・Q23, D44, C45, R438・440をチェックして下さい。それでも変わらない場合は1つ前のチェックをして下さい。

●DSPテスト

DSP Test のエラー・メッセージ "ERR bit:*****h" には,正常なビットが"0",異常のあるビットが"1"となって16進数で表示されます.

・この項目で複数のエラーメッセージが出る場合には次の パーツ及びそのパーツの配線をチェックして下さい。

マスタークロック

 $X1 (3 \ensuremath{\,!}\ensuremath{\,$

同期クロック

IC29 (7ピン), IC21 (66ピン), IC25 (66ピン)

データのリード・ライト関係

IC15(114・115ピン), IC29(61・62ピン), IC16(24ピン), IC17(23・24ピン),

IC21 $(101 \cdot 103 \, \text{°C})$, IC25 $(101 \cdot 103 \, \text{°C})$

チップセレクト関係

IC15 $(99 \cdot 100 \cdot 101 \cdot 102 \cdot 103 \, \stackrel{?}{\leftarrow} \,)$, IC29 $(64 \cdot 67 \cdot 68 \cdot 69 \cdot 70 \, \stackrel{?}{\leftarrow} \,)$

チップセレクト IC29 (33・34・56・57ピン), IC16 (22ピン), IC21 (99ピン), IC25 (99ピン)

FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3

IC21 PRHM

ERR 516 *********

Symptom: CSP0 (IC21) PRAM returns data which is different from that written to it.

症状:CSP0(IC21)のPRAMに書き込んだデータと読み出したデータが一致しない

FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3

IC21 CRAM

ERR bit. # *********

Symptom: CSP0 (IC21) CRAM returns data which is different from that written to it.

症状:CSP0(IC21)のCRAMに書き込んだデータと読み出したデータが一致しない

FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3

IC21 IRAM

ERR bit. #******

Symptom: CSP0 (IC21) IRAM returns data which is different from that written to it.

Check IC21 (pins 106-114): if seems good, repeat the previous steps in this DSP test sequence. Finger touch IC21, if it is not so hot after a period of power-up, IC21 is suspective.

症状:CSP0(IC21)のIRAMに書き込んだデータと読み出したデータが一致しない

・IC21(106~114ピン)をチェックして下さい。これに異常が無い場合はDSP Testの最初の項目のチェックをして下さい。それでも異常が見られなかったり、電源を入れたままでIC21が平気で触れる事が出来る温度ならばIC21の不良と思われます。

FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3

IC25 PRAM

ERR bit. # ******

Symptom: CSP1 (IC25) PRAM returns data which is different from that written to it.

症状:CSP1(IC25)のPRAMに書き込んだデータと読み出したデータが一致しない

IC25 CRAM
ERR bit. : ****

Symptom: CSP1 (IC25) CRAM returns data which is different from that written to it.

症状:CSP1(IC25)のCRAMに書き込んだデータと読み出したデータが一致しない

FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3

IC25 IRAM

ERR bit # ******

Symptom: CSP1 (IC25) IRAM returns data which is different from that written to it.

Check IC25 (pins 106-114): if seems good, repeat the previous steps in this DSP test sequence. Finger touch IC25, if it is not so hot after a period of power-up, IC25 is suspective.

症状:CSP1 (IC25) のIRAMに書き込んだデータと読み出したデータが一致しない

・IC25($106\sim114$ ピン)をチェックして下さい。これに異常が無い場合はDSPTestの最初の項目のチェックをして下さい。それでも異常が見られなかったり、電源を入れたままでIC25が平気で触れる事が出来る温度ならば、IC25の不良と思われます。

FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3

IC21>IC29>IC21
ERR bit. : *******

Symptom: Serial signal from CSP0 (IC21) is not correctly transferred to CSP0 (IC21) through IC29.

症状: CSP0 (IC21) → IC29 → CSP0 (IC21) の経路で通信 されるシリアル信号が正常に通信されない If this error message is displayed, error message may also appear during the noise test, D/A test or THD test.

If this error message is not displayed but error messages appear in these 3 tests, analog section is suspective. If none of these 3 error messages is displayed. Finger touch IC21 after a considerable period of power on. If IC21 does not feel hot, suspect IC21 or IC29.

Check the following ICs and components and associated wirings (arrows shown below).

IC29 (pins 9-14 and 17) \rightarrow IC21 (pins 133-139) IC21 (pins 49, 51-53, 56-58) \rightarrow Rs 473-479 Rs 473-479 \rightarrow IC29 (pins 19-22, 24, 25 and 27)

・このエラーが出た場合、Noise Test, D/A Test, THD Test で異常が見られると思います。このエラーが無くて3つのテストで異常が見られる場合はアナログ部のエラーの可能性があります。また、それでもエラーが見られなかったり、電源を入れたままでIC21が平気で触れる事が出来る温度ならば、IC21の不良かIC29の不良と思われます。

このエラーでは次のICのピン及びその配線をチェックして下さい。

IC29 $(9 \sim 14 \cdot 17 \, \text{L}^2 \, \text{V}) \rightarrow \text{IC21} \ (133 \sim 139 \, \text{L}^2 \, \text{V})$ IC21 $(49 \cdot 51 \sim 53 \cdot 56 \sim 58 \, \text{L}^2 \, \text{V}) \rightarrow \text{R473} \sim 479$ R473 $\sim 479 \rightarrow \text{IC29} \ (19 \sim 22 \cdot 24 \cdot 25 \cdot 27 \, \text{L}^2 \, \text{V})$



Symptom: Serial signal from CSP1 (IC25) is not correctly transferred to CSP0 (IC21) through IC29.

If this error message is displayed, error message may also appear during the noise test or THD test.

If this error message is not displayed but error messages appear in these 3 tests, analog section is suspective. If none of these 3 error messages is displayed. Finger touch IC21 (and IC25) after a considerable period of power on. If IC21 (IC25) does not feel hot, suspect IC21 (IC25). IC29 is also suspective.

Check the following ICs and components and associated wirings (arrows shown below).

IC25 (pins 49, 51-53 and 56-58) \rightarrow IC29 (pins 19-22, 24, 25 and 27) IC29 (pins 9-14 and 17) \rightarrow IC21 (pins 133-139) 症状: CSP1 (IC25) → IC29 → CSP0 (IC21) の経路で通信されるシリアル信号が正常に通信されない

・このエラーが出た場合、Noise Test, D/A Test, THD Testで 異常が見られると思います。このエラーが無くて3つのテストで異常が見られる場合はアナログ部のエラーの可能性 があります。また、それでもエラーが見られなかったり、 電源を入れたままでIC21が平気で触れる事が出来る温度ならば、IC21の不良と思われます。もしくは電源を入れたままでIC25が平気で触れる事が出来る温度ならば、IC25の不良と思われます。その他、IC29の不良の可能性もあります。

このエラーでは次のICのピン及びその配線をチェックして下さい。



Symptom: Serial signal from CSP0 (IC21) is not correctly transferred to CSP1 (IC25).

If this error message is displayed, error message may also appear during the noise test, D/A test or THD test.

If this error message is not displayed but error messages appear in these 2 tests, analog section is suspective. If none of these 2 error messages is displayed. Finger touch IC21 (and IC25) after a considerable period of power on. If IC21 (IC25) does not feel hot, suspect IC21 (IC25).

症状: CSP0 (IC21) → CSP1 (IC25) の経路で通信されるシリアル信号が正常に通信されない

・このエラーが出た場合、Noise Test, THD Testで異常が見られると思います。D/A Testには関係ありません。このエラーが無くて2つのテストで異常が見られる場合はアナログ部のエラーの可能性があります。また、それでもエラーが見られなかったり、電源を入れたままでIC21が平気で触れる事が出来る温度ならば、IC21の不良と思われます。もしくはIC25が平気で触れる事が出来る温度ならば、IC25の不良と思われます。

SRV-330/SDE-330 JUN, 1993

Check the following ICs and associated wirings (arrow shown below).

IC21 (pins 49, 51-53 and 56-58) \rightarrow IC25 (pins 133-139)

このエラーでは次のICのピン及びその配線をチェックして下さい。

IC21 $(49 \cdot 51 \sim 53 \cdot 56 \sim 58 \, \text{L}^2 \times) \rightarrow \text{IC25}(133 \sim 139 \, \text{L}^2 \times)$



Symptom: DRAM (ICs 22, 23, 24) returns data which is different from the data written to it through CSP0 (IC21).

Listen to effects sound for noise. If noisy, do the following

Finger touch IC21 for temperature. If it is not so hot, replace IC21.

Also check ICs 22, 23 and 24.

14

If no any other error message appears in conjunction with this error message, check the following ICs and wirings (arrows shown below) between the ICs.

When several "*'s" to the right of ERR bit: (address) on the LCD are "1":

IC21 (pins 33-35, 38-41, 43-45, 47 and 48)

- → IC22 (pins 3, 4, 9-12, 14-18, 22 and 23)
- → IC23 (pins 3. 4. 9-12. 14-18. 22 and 23)
- → IC24 (pins 3, 4, 9-12, 14-18, 22 and 23)

症状: CSP0 (IC21) を通してDRAM (IC22, 23, 24) に書き込んだデータと読み出したデータが一致しない

・このエラーが出た場合、普通の状態で電源を入れて EFFECT音のみを聞いてみて下さい。ノイズ音が聞こえる と思いますので下記のチェックをして下さい。それでもエラーが見られなかったり、電源を入れたままでIC21が平気で触れる事が出来る温度ならば、IC21の不良と思われます。もしくはIC22・23・24が不良の可能性も考えられます。

これ以外のエラーメッセージが表示されずこのエラーだけ表示された場合は、次のICのピン及びその配線をチェックして下さい。

・多数のbitが異常な場合(アドレス)

IC21 (33~35・38~41・43~45・47・48ピン)

- → IC22 $(3 \cdot 4 \cdot 9 \sim 12 \cdot 14 \sim 18 \cdot 22 \cdot 23 \, \text{e}^2)$
- → IC23 $(3 \cdot 4 \cdot 9 \sim 12 \cdot 14 \sim 18 \cdot 22 \cdot 23 \, \text{$^{\circ}_{\circ}$})$
- → IC24 (3 · 4 · 9 ~12 · 14~18 · 22 · 23ピン)

When few bits (data) are "1":

LCD display: [ERR Bit: X1 X2 X3 X4 X5 X6 h]

・少数のbitが異常な場合(データ) LCDの表示 [ERR bit:X1 X2 X3 X4 X5 X6 h]

Xn reading Xn の表示	X1, X4	X2, X5	X3, X6
	No error	No error	No error
0	エラーなし	エラーなし	エラーなし
1	IC21 (15), IC22 (1)	IC21 (9), IC23 (1)	IC21 (4), IC24 (1)
2	IC21 (13), IC22 (2)	IC21 (8), IC23 (2)	IC21 (3), IC24 (2)
3	IC21 (15), IC22 (1)	IC21 (9), IC23 (1)	IC21 (4), IC24 (1)
	IC21 (13), IC22 (2)	IC21 (8), IC23 (2)	IC21 (3), IC24 (2)
4	IC21 (12), IC22 (24)	IC21 (7), IC23 (24)	IC21 (2), IC24 (24)
5	IC21 (15), IC22 (1)	IC21 (9), IC23 (1)	IC21 (4), IC24 (1)
	IC21 (12), IC22 (24)	IC21 (7), IC23 (24)	IC21 (2), IC24 (24)
6	IC21 (13), IC22 (2)	IC21 (8), IC23 (2)	IC21 (3), IC24 (2)
	IC21 (12), IC22 (24)	IC21 (7), IC23 (24)	IC21 (2), IC24 (24)
7	IC21 (15), IC22 (1)	IC21 (9), IC23 (1)	IC21 (4), IC24 (1)
	IC21 (13), IC22 (2)	IC21 (8), IC23 (2)	IC21 (3), IC24 (2)
	IC21 (12), IC22 (24)	IC21 (7), IC23 (24)	IC21 (2), IC24 (24)
8	IC21 (11), IC22 (25)	IC21 (6), IC23 (25)	IC21 (1), IC24 (25)
9	IC21 (15), IC22 (1)	IC21 (9), IC23 (1)	IC21 (4), IC24 (1)
	IC21 (11), IC22 (25)	IC21 (6), IC23 (25)	IC21 (1), IC24 (25)
Α	IC21 (13), IC22 (2)	IC21 (8), IC23 (2)	IC21 (3), IC24 (2)
	IC21 (11), IC22 (25)	IC21 (6), IC23 (25)	IC21 (1), IC24 (25)
В	IC21 (15), IC22 (1)	IC21 (9), IC23 (1)	IC21 (4), IC24 (1)
	IC21 (13), IC22 (2)	IC21 (8), IC23 (2)	IC21 (3), IC24 (2)
	IC21 (11), IC22 (25)	IC21 (6), IC23 (25)	IC21 (1), IC24 (25)
С	IC21 (12), IC22 (24)	IC21 (7), IC23 (24)	IC21 (2), IC24 (24)
	IC21 (11), IC22 (25)	IC21 (6), IC23 (25)	IC21 (1), IC24 (25)
D	IC21 (15), IC22 (1)	IC21 (9), IC23 (1)	IC21 (4), IC24 (1)
	IC21 (12), IC22 (24)	IC21 (7), IC23 (24)	IC21 (2), IC24 (24)
	IC21 (11), IC22 (25)	IC21 (6), IC23 (25)	IC21 (1), IC24 (25)
E	IC21 (13), IC22 (2)	IC21 (8), IC23 (2)	IC21 (3), IC24 (2)
	IC21 (12), IC22 (24)	IC21 (7), IC23 (24)	IC21 (2), IC24 (24)
	IC21 (11), IC22 (25)	IC21 (6), IC23 (25)	IC21 (1), IC24 (25)
F	IC21 (15), IC22 (1)	IC21 (9), IC23 (1)	IC21 (4), IC24 (1)
	IC21 (13), IC22 (2)	IC21 (8), IC23 (2)	IC21 (3), IC24 (2)
	IC21 (12), IC22 (24)	IC21 (7), IC23 (24)	IC21 (2), IC24 (24)
	IC21 (11), IC22 (25)	IC21 (6), IC23 (25)	IC21 (1), IC24 (25)

(): pin number

() 内はピン番号

FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3

IC25, 26, 27, 28

ERR bit.: ******

Symptom: DRAM (ICs 26, 27, 28) returns data which is different from the data written to it through CSP1 (IC25).

Listen to effects sound for noise. If noisy, do the following checkings.

Finger touch IC25 for temperature. If it is not so hot, replace IC25.

Also check ICs 26, 27 and 28.

き込んだデータと読み出したデータが一致しない

症状: CSP1 (IC25) を通してDRAM (IC26, 27, 28) に書

・このエラーが出た場合、普通の状態で電源を入れて EFFECT音のみを聞いてみて下さい。ノイズ音が聞こえる と思いますので下記のチェックをして下さい。それでもエラーが見られなかったり、電源を入れたままでIC25が平気で触れる事が出来る温度ならば、IC25の不良と思われます。もしくはIC26・27・28が不良の可能性も考えられます。

If no any other error message appears in conjunction with this error message, check the following ICs and wirings (arrows shown below) between the ICs.

When several "*'s" to the right of ERR bit: (address) on the LCD are "1":

IC25 (pins 33-35, 38-41, 43-45, 47 and 48)

- → IC26 (pins 3, 4, 9-12, 14-18, 22 and 23)
- → IC27 (pins 3, 4, 9-12, 14-18, 22 and 23)
- → IC28 (pins 3, 4, 9-12, 14-18, 22 and 23)

When few bits (data) are "1":

LCD display: [ERR Bit: X1 X2 X3 X4 X5 X6 h]

これ以外のエラーメッセージが表示されずこのエラーだけ表示された場合は、次のICのピン及びその配線をチェックして下さい。

・多数のbitが異常な場合(アドレス)

IC25 $(33 \sim 35 \cdot 38 \sim 41 \cdot 43 \sim 45 \cdot 47 \cdot 48 \, \text{L}^2 \, \text{V})$ $\rightarrow \text{IC26} (3 \cdot 4 \cdot 9 \sim 12 \cdot 14 \sim 18 \cdot 22 \cdot 23 \, \text{L}^2 \, \text{V})$ $\rightarrow \text{IC27} (3 \cdot 4 \cdot 9 \sim 12 \cdot 14 \sim 18 \cdot 22 \cdot 23 \, \text{L}^2 \, \text{V})$ $\rightarrow \text{IC28} (3 \cdot 4 \cdot 9 \sim 12 \cdot 14 \sim 18 \cdot 22 \cdot 23 \, \text{L}^2 \, \text{V})$

・少数のbitが異常な場合(データ)

LCDの表示 [ERR bit: X1 X2 X3 X4 X5 X6 h]

Xn reading			
Xnの表示	X1, X4	X2, X5	X3, X6
0	No error	Noerror	Noerror
Ŭ	エラーなし	エラーなし	エラーなし
1	IC25 (15), IC26(1)	IC25 (9), IC27(1)	IC25 (4), IC28 (1)
2	IC25 (13), IC26(2)	IC25 (8), IC27(2)	IC25 (3), IC28 (2)
3	IC25 (15), IC26(1)	IC25 (9), IC27(1)	IC25 (4), IC28 (1)
	IC25 (13), IC26(2)	IC25 (8), IC27(2)	IC25 (3), IC28 (2)
4	IC25 (12), IC26(24)	IC25 (7), IC27(24)	IC25 (2), IC28 (24)
5	IC25 (15), IC26(1)	IC25 (9), IC27(1)	IC25 (4), IC28 (1)
	IC25 (12), IC26(24)	IC25 (7), IC27(24)	IC25 (2), IC28 (24)
6	IC25 (13), IC26(2)	IC25 (8), IC27(2)	IC25 (3), IC28 (2)
	IC25 (12), IC26(24)	IC25 (7), IC27(24)	IC25 (2), IC28 (24)
7	IC25 (15), IC26(1)	IC25 (9), IC27(1)	IC25 (4), IC28 (1)
	IC25 (13), IC26(2)	IC25 (8), IC27(2)	IC25 (3), IC28 (2)
	IC25 (12), IC26(24)	IC25 (7), IC27(24)	IC25 (2), IC28 (24)
8	IC25 (11), IC26(25)	IC25 (6), IC27(25)	IC25 (1), IC28 (25)
9	IC25 (15), IC26(1)	IC25 (9), IC27(1)	IC25 (4), IC28 (1)
	IC25 (11), IC26(25)	IC25 (6), IC27(25)	IC25 (1), IC28 (25)
Α	IC25 (13), IC26(2)	IC25 (8), IC27(2)	IC25 (3), IC28 (2)
	IC25 (11), IC26(25)	IC25 (6), IC27(25)	IC25 (1), IC28 (25)
В	IC25 (15), IC26(1)	IC25 (9), IC27(1)	IC25 (4), IC28 (1)
	IC25 (13), IC26(2)	IC25 (8), IC27(2)	IC25 (3), IC28 (2)
	IC25 (11), IC26(25)	IC25 (6), IC27(25)	IC25 (1), IC28 (25)
С	IC25 (12), IC26(24)	IC25 (7), IC27(24)	IC25 (2), IC28 (24)
	IC25 (11), IC26(25)	IC25 (6), IC27(25)	IC25 (1), IC28 (25)
D	IC25 (15), IC26(1)	IC25 (9), IC27(1)	IC25 (4), IC28 (1)
	IC25 (12), IC26(24)	IC25 (7), IC27(24)	IC25 (2), IC28 (24)
	IC25 (11), IC26(25)	IC25 (6), IC27(25)	IC25 (1), IC28 (25)
E	IC25 (13), IC26(2)	IC25 (8), IC27(2)	IC25 (3), IC28 (2)
	IC25 (12), IC26(24)	IC25 (7), IC27(24)	IC25 (2), IC28 (24)
	IC25 (11), IC26(25)	IC25 (6), IC27(25)	IC25 (1), IC28 (25)
F	IC25 (15), IC26(1)	IC25 (9), IC27(1)	IC25 (4), IC28 (1)
	IC25 (13), IC26(2)	IC25 (8), IC27(2)	IC25 (3), IC28 (2)
	IC25 (12), IC26(24)	IC25 (7), IC27(24)	IC25 (2), IC28 (24)
	IC25 (11), IC26(25)	IC25 (6), IC27(25)	IC25 (1), IC28 (25)


(): pin number

()内はピン番号

E MAIN BOARD ASS'Y

G

ASSY 7317857000/ASSY 7317957000 (pcb 22930504 1/2)



View from component side

LED BOARD ASS'Y

(pcb 22930504 2/2)

-For Nordic Countries-

Apparatus containing Lithium batteries

ADVARSEL!

Lithiumbatteri – Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri – Eksplosjonsfare Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandøren.


VARNING!

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion

VAROITUS!

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.

Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.




E MAIN BOARD-B ASS'Y (SRV-330)

es se se

M


SRV-330 SUB BOARD ASS'Y



A B G.7657 G K M N R S

U

LED BOARD ASS'Y



VR BOARD ASS'Y
ASSY 7317858000
(pcb 22930502 3/3)

ASSY 7317858000
(pcb 22930502 1/3)


EN BOARD ASS'Y ASSY 7317858000 (pcb 22930525 2/3)


A

N


SW BOARD ASS'Y

ASSY 7317855000 (pcb 22930503 1/2)





IC DATA/ICデータ



JUN, 1993

SDE-330/SRV-330 SUB BOARD/SDE-330/SRV-330 SUB BOARD

ASSY 17048007

Note: This SUB BOARD (including an orange wire, a green wire a yellow wire and a thread-head screw) must be installed on the SDE-330/SRV-330's bearing the serial number prior to ZF01450 (products of higher serial number have this board installed at the factory). When installing this SUB BOARD, the ROM (IC15 of Main board) must be replaced with the one having version No. 1.02 and higher (SDE-330) or 1.03 and higher (SRV-330).

The sub board is provided with various lead wires which should be connected as follows:

See Fig. 1. (Main board)

- 1. Cut off the foil pattern at point "a". Solder the orange lead (supplied) to this point.
- Solder the yellow wire (supplied) to pin 5 (point "c") of IC15.
- 3. Solder the green wire (supplied) to pin 32 (point "d") of IC15.
- 4. Remove the screw from point "e". Insert a thread-head socket nut (H = 10.5mm) in this hole.
- 5. Place the SUB BOARD on the PCB in the direction as shown. Secure the SUB BOARD using the screw removed in step 4. Apply adhesive screw-rock.
- 6. Solder the one end of green wire to the land (point "f", near pin 4 of IC) on the SUB BOARD.
- 7. Solder the one end of orange wire to the land (point "g", near pin 5 of IC) on the SUB BOARD.
- 8. Solder the one end of yellow wire to the land (point "h", near pin 6 of IC) on the SUB BOARD.
- 9. Solder the red and brown leads from the SUB BOARD to points "i" and "j", respectivery.

ASSY 17048007


注:補修用SDE-330/SRV-330 SUB BOARD (以降SUB BOARD) は、赤色と茶色のワイヤーが取り付けられており、その他のワイヤーとして、オレンジ色、緑色、黄色のワイヤー各1本とボス・ナット1個を含みます。シリアル・ナンバーZF01450以前にあてはまるSDE-330/SRV-330が 戻ってきたら、サービスセンターへSUB BOARDをオーダーし、メインボードにSUB BOARDを取り付けて下さい。

ただし、対応できるROMのバージョンはSDE-330で1.02 以上、SRV-330で1.03以上です。

シリアル・ナンバーZF01450以前のものはROMが対応 していませんので、上記のROMが無い場合は、サービ スセンターへオーダーしてROMを交換して下さい。

下記の作業はFig.1を参照(Main Board)

- 1. aでパターンカットを行い、オレンジ色のワイヤー を b に半田付けする。
- 2. IC15の5番ピン (c) に黄色のワイヤーを半田付け する。
- 3. IC15の32番ピン (d) に緑色のワイヤーを半田付け する。
- 4. eにとめてあるネジを外し、代わりにボス・ナット (H=10.5mm)を立てる。
- 5. SUB BOARDをFig.1に示された向きになるようボス・ ナットに取り付け、外したネジで固定する。このと き、ネジ・ロックを行うこと。
- 6. 作業3. で取り付けた緑色のワイヤーの一端を、 SUB BOARD上のICの4番ピン近くのラウンド(f) に取り付ける。
- 7. 作業 1. で取り付けたオレンジ色のワイヤーの一端 を、SUB BOARD上のICの 5 番ビン近くのラウンド (g) に半田付けする。
- 8. 作業 2. で取り付けた黄色のワイヤーの一端を、 SUB BOARD上のICの 6 番ピン近くのラウンド(h) に取り付ける。
- 9. SUB BOARDに半田付けされている赤色と茶色のワイヤーの一端を、それぞれi, jに半田付けする。



View from component side




Fig.1/図 1

【理由】

CHANGE INFORMATION/変更案内

(Add) SUB BOARD to SDE-330/SRV-330

[Effective] SNo. ZF01450- up

[Reason] To eliminate possible "no start up" upon

power-on

[Field service] Install the SUB BOARD to all SDE-330/

SRV-330's bearing the serial number prior to ZF0145 that returned back and in stock

having no SUB BOARD.

Also check ROM (IC16 on Main board) for version number. It must be 1.02-up (SDE-330) or 1.03-up (SRV-330). Replace as

necessary.

(Add) $0.1 \mu F (C39)$

(Change) R486 resistance from 33 Ω to 100 Ω

(SDE-330 only)

[Effective] SNo. ZF12250-up

[Reason] T

To minimize RF interferance

SDE-330/SRV-330 SUB BOARD追加

【実施製番】 SNo. ZF01450以降

"電源を入れてもSDE-330/SRV-330が

起動しない"という症状の対策のため

【サービスの対応】 シリアルナンバーZF01450以前のSDE-

330/SRV-330については、上記の症状 以外で返却されてきた場合でも、 SDE-330/SRV-330 SUB BOARDを実装 して下さい。また、SUB BOARDを実 装する場合はROMも併せて交換する ようにして下さい。対応可能なROM (IC16, Main Board) のバージョンは

SDE-330で1.02以上、SRV-330で1.03以上です。

C39にチップコンデンサ $(0.1 \mu F)$ を追加 R486の定数を33 Ω から100 Ω に変更 (これらの変更は、SDE-330のみ)

【実施製番】 SNo. ZF12250以降

【理由】 電波対策強化のため